

**ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST-09B**  
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

*Juro-Pro*



**Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ**

Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας  
πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής



# ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST-09B

## ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

**Αγαπητέ χρήστη,** σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των οικιακών συσκευών **Juro-Pro**. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα **Juro-Pro** που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. **Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.**

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού. Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μη εμπορικά περιβάλλοντα οικιακού τύπου, όπως σε κουζίνες προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους, αγροκτήματα και για χρήση από ενοίκους ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας, <https://www.juropro.gr>.




**Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.**

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

- 1. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.**
- 2. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών κρατάτε όλα τα είδη συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά τους.**
- 3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους και που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.**

- 4. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών κι εποπτεύονται. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης, τη συσκευασία και την απόδειξη αγοράς και σε περίπτωση που σκοπεύετε να δωρίσετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από το εγχειρίδιο οδηγιών.**
- 5. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V-50Hz. Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.**
- 6. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.**
- 7. Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται κατά τη λειτουργία της. Μην τη φέρνετε σε επαφή με το δέρμα σας και χρησιμοποιείτε τις λαβές για να τη μεταφέρετε.**
- 8. Το σύμβολο «» σημαίνει ότι οι επιφάνειες θερμαίνονται κατά τη χρήση.**
- 9. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.**
- 10. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να**

**τοποθετείται πάνω σε μία σταθερή κι επίπεδη επιφάνεια.**

- 11. Η συσκευή δε θα πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.**
- 12. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό του προϊόντος ή στις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια, την απόδοση και τις λειτουργίες του προϊόντος.**
- 13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να την καθαρίσετε. Μη βουτάτε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
- 14. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς την επίβλεψή σας.**
- 15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα (τραβώντας το φιν από την πρίζα και όχι από το καλώδιο) όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν από τον καθαρισμό της, και όταν δεν την επιτηρείτε. Αφήστε τη να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα και πριν από τον καθαρισμό.**
- 16. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει ή έχει**

- φθαρεί μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Θα πρέπει να επισκευαστεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο.
17. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Η επισκευές πρέπει πάντα να γίνονται στα εξουσιοδοτημένα service της εταιρείας.
  18. Αν η συσκευή έχει πέσει κάτω, αν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς και αν υπάρχει διαρροή, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο service.
  19. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσουν σωματική ή υλική ζημία.
  20. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τα δικά της εξαρτήματα.
  21. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από τη συσκευή ή ανάμεσα στις πλάκες. Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, γωνίες ή θερμές επιφάνειες.
  22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω

- σε θερμό αέριο, σε ηλεκτρικό καυστήρα, σε ζεστό φούρνο ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
23. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν μεταφέρετε μία συσκευή που περιέχει ζεστό λάδι ή άλλα υγρά.
  24. Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
  25. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο, κοντά σε εστίες θέρμανσης ή σε υψηλή υγρασία. Μην την αφήνετε εκτεθειμένη στον ήλιο και ποτέ μην την χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια.
  26. Μη σκεπάζετε τη συσκευή και αφήνετέ τη να κρυώσει πριν από την αποθήκευσή της.
  27. Μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από ευαίσθητες επιφάνειες ή επιφάνειες που μπορεί να φθαρούν από την υγρασία ή από τον ατμό.
  28. Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στις πλάκες, μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική της επιφάνεια.
  29. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα συνιστάται οι πλάκες να είναι κλειστές.
  30. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την πάνω πλάκα σε όρθια θέση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για τη σωστή και την ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

**Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, RoHS, REACH & LFGB.**

## **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:**

1. Η συσκευή διαθέτει ένα σετ αποσπώμενων πλακών τύπου grill που πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένες όταν αυτή λειτουργεί.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, η κόκκινη λυχνία θα ανάψει και οι πλάκες θα αρχίσουν να θερμαίνονται.
3. Όταν η συσκευή φθάσει στη θερμοκρασία ψησίματος, θα ανάψει η πράσινη λυχνία (περίπου μετά από 60 λεπτά) και η συσκευή θα είναι έτοιμη προς χρήση.
4. Τοποθετήστε τα τοστ, τα σάντουιτς κ.λπ. πάνω στις πλάκες, αφού βουτυρώσετε τις εξωτερικές τους επιφάνειες.
5. Κλείστε το πάνω καπάκι και κλειδώστε τις λαβές με το κούμπωμα ασφαλείας.
6. Μετά από 2-3 λεπτά, ανοίξτε τις πλάκες κι ελέγξτε. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το είδος και το πάχος του ψωμιού και από την προσωπική προτίμηση του χρήστη ως προς τον βαθμό ψησίματος.
7. Μετά από τη χρήση αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η πράσινη λυχνία θα ανάβει και θα σβήνει αυτόματα για να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

1. Αν το τοστ/σάντουιτς που πρόκειται να ψήσετε έχει μεγάλο πάχος, μην ασκείτε δύναμη για να κλείσετε τη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το κούμπωμα ασφαλείας.
2. Μη χρησιμοποιείτε μαχαίρια, πιρούνια ή άλλα σκληρά κι αιχμηρά αντικείμενα για να βγάλετε τα τοστ, με αυτόν τον τρόπο φθείρονται οι πλάκες. Να χρησιμοποιείτε πάντα ξύλινα ή πλαστικά εργαλεία ανθεκτικά στη θερμοκρασία.
3. Προτού αφαιρέσετε τις πλάκες, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κι έχει κρυσώσει εντελώς.
4. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

## Πώς να τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος:

### ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε την πάνω και την κάτω πλάκα ψησίματος στο σώμα της συσκευής, γλιστρώντας και πιέζοντας προς τα εμπρός.



### ΒΗΜΑ 2

Στερεώστε τις πλάκες στη θέση τους πιέζοντας το αντίστοιχο μαύρο κουμπί-ελατήριο προς τα κάτω (ένα για την πάνω κι ένα για την κάτω πλάκα). Στη συνέχεια, σφηνώστε της πλάκες στις εγκοπές. Αφήστε το μαύρο κουμπί-ελατήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες έχουν κουμπώσει σωστά.



## Πώς να αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος:

Πιέστε προς τα κάτω το αντίστοιχο κουμπί-ελατήριο και απελευθερώστε τις πλάκες από το σώμα της συσκευής.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην πιέζετε τις πλάκες στις εγκοπές αν δεν έχετε πιεσμένο προς τα κάτω το κουμπί-ελατήριο, διαφορετικά αυτό μπορεί να σπάσει. Χρησιμοποιήστε και τοποθετήστε τις πλάκες όπως υποδεικνύουν οι οδηγίες!



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.
2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις πλάκες. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για να μην αλλοιώσετε τις πλάκες.
3. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για οποιοδήποτε πρόβλημα της συσκευής πάντα να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο service

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

220-240V~50/60Hz, 700-800W



### ΕΓΓΥΗΣΗ:

Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής

λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

**Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.**

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ και την Ελληνική νομοθεσία.

## **ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:**

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, πλάκες κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

**Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.**



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να ισχύει η εγγύηση κρατάτε την απόδειξη αγοράς της συσκευής.



**ΜΑΙΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ**  
**57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959**  
**ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**  
**ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

10/2019

**E-mail: [info@juropro.gr](mailto:info@juropro.gr)**

**<https://www.juropro.gr>**



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειριζέστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.