



Ηλεκτρικός εντοιχισμένος φούρνος BI7701SB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|--|--|
| Ηλεκτρικός εντοιχισμένος φούρνος, αερόθερμος, με 11 λειτουργίες | Αφαιρούμενη πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο |
| Φωτισμός φούρνου | Συνταγές ψησίματος στο μπροστινό μέρος του κρυστάλλου της πόρτας |
| Θάλαμος φούρνου γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής και εύκολου καθαρισμού "Easy Clean" | Έξοδος των υδρατμών στο πίσω μέρος της βάσης εστιών |
| Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματιστή | |

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Γρήγορη προθέρμανση | Πάνω και κάτω αντίσταση (Συμβατικό ψήσιμο) |
| Ξεπάγωμα | Ανεμιστήρας με κυκλική αντίσταση (θερμός αέρα) |
| Ανεμιστήρας και ενισχυμένο ψήσιμο | Πάνω και κάτω αντίσταση και ανεμιστήρας |
| Ενισχυμένο ψήσιμο (σούπερ γκριλ) | Θερμός αέρας και κάτω αντίσταση |
| Γκριλ | Εσο ψήσιμο με ανεμιστήρα |
| Κάτω αντίσταση | Ανεξάρτητος φωτισμός |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

| | |
|------------------------|---|
| Πάνω αντίσταση (900W) | Γκριλ (1500W) |
| Κάτω αντίσταση (1100W) | Κυκλική αντίσταση με ανεμιστήρα (αερόθερμο) (2100W) |

ΕΞΑΡΤΗΡΜΑΤΑ-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--|---------------------------------------|
| Περιλαμβάνονται 1 XL βαθύ ταψί 6cm / 1 ρηχό ταψί 2,5cm / 1 σχάρα | Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης με ροδάκια |
| Αφαιρούμενες πλαϊνές ράγες στήριξης | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|----------------------------------|--|
| Όγκος φούρνου 77L | Μέγιστη ισχύς: 3,6 kW |
| Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A | Χρώμα ασημί (inox) |
| Ενεργειακή κατανάλωση: 0,83kWh | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 59.5cm x 59.5cm x 57cm |

11 Λειτουργίες φούρνου



Γρήγορη προθέρμανση - Με αυτή τη λειτουργία η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου φτάνει στους 160 °C σε μόλις 4 λεπτά.



Ξεπάγωμα - Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για το ξεπάγωμα των τροφίμων.



Ανεμιστήρας και ενισχυμένο ψήσιμο - Με τη λειτουργία αυτή επιταχύνεται η διαδικασία ψήσιματος του φαγητού ενώ βελτιώνεται και η γεύση του.



Ενισχυμένο ψήσιμο (σούπερ γκριλ) - Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να μαγειρέψετε μεγαλύτερες μερίδες στο γκριλ αλλά και να ροδίσετε το φαγητό.



Γκριλ - Χρησιμοποιήστε το γκριλ για να ψήσετε μικρές μερίδες κρέατος όπως μπριζόλες, σουβλάκια, ψάρια κ.λπ.



Κάτω αντίσταση - Ιδανική λειτουργία για να ψήσετε κέικ από κάτω προς τα πάνω (κατάλληλο για υγρά κέικ ή κέικ με φρούτα).



Πάνω και κάτω αντίσταση (συμβατικό ψήσιμο) - Λειτουργία κατάλληλη για ψήσιμο σε ένα επίπεδο για πολλά είδη φαγητού, όπως πίτσα, κέικ, κρέατα, ψάρια, ψωμί.



Ανεμιστήρας με κυκλική αντίσταση (θερμός αέρας) - Σε αυτή τη λειτουργία παρέχεται ομοιόμορφη διανομή θερμότητας στο φαγητό που ψήνετε.



Αντιστάσεις πάνω κάτω και ανεμιστήρας - Αυτή είναι η ιδανική λειτουργία για το ψήσιμο των κέικ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ανεμιστήρας για να κρυώσει το φαγητό ή τον θάλαμο του φούρνου όταν ο θερμοστάτης είναι στη θέση 0.



Θερμός αέρας και κάτω αντίσταση - Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υγρά κέικ ή για πίτσα.



Εco ψήσιμο με ανεμιστήρα - Αυτή είναι μία βελτιστοποιημένη λειτουργία ψήσιματος, σχεδιασμένη για να εξοικονομείται ενέργεια ενώ ψήνετε το φαγητό.



Ανεξάρτητος φωτισμός φούρνου - Σε αυτή τη θέση θα ανάψει το φως στο εσωτερικό του φούρνου.